


SUMMER WAVES® EINHORN-SPRINKLER



BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

WICHTIG – BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG AUFMERKSAM VOR DEM AUFBAU ODER DER ANWENDUNG DURCH
Diese Anleitung enthält wichtige Informationen über den bestmöglichen Umgang mit Ihrem Produkt und gewährleistet, dass Sie das Produkt betriebssicher und fehlerfrei aufbauen, benutzen und warten können.

VOR DEM GEBRAUCH

1. Vergewissern Sie sich vor dem Aufblasen, dass dieses Produkt Raumtemperatur hat.
2. Von Hitze, rauen Oberflächen und allen scharfen Gegenständen fernhalten.



Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet – Kleinteile, Erstickenungsgefahr.

! ACHTUNG

1. Bewahren Sie die Montage- und Installationsanweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
2. Außerhalb der Reichweite von Babys aufbewahren.
3. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet – Kleinteile, Erstickenungsgefahr
4. Dieser Gegenstand dient nicht zur Lebensrettung.
5. Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt, während das Gerät verwendet wird.
6. Das Produkt muss von einem Erwachsenen aufgebaut/abgebaut werden.
7. Die Aufstellungsfläche muss flach und eben und frei von scharfen Stellen sein.
8. Benutzung im Freien. Nur für den Hausgebrauch geeignet.
9. Nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Untergründen aufstellen.
10. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche, die mindestens 2 m von einem Bauwerk oder Hindernis entfernt ist, wie z. B. einem Zaun, einer Garage, einem Haus, überhängenden Zweigen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen. Überprüfen Sie, ob sich darunter keine Fremdkörper befinden, die zu einer Durchstichstelle führen könnten.

AUFBAUANLEITUNG

Prüfen Sie vor dem Aufbau bitte den Lieferumfang und machen Sie sich mit sämtlichen Teilen vertraut.


AUFBLASEN

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und stellen Sie sicher, dass alle Teile enthalten sind.
2. Füllen Sie Wasser durch den Ablassstopfen in die Basis. Das Volumen kann ungefähr 1/3 des Raums betragen. Verschließen Sie den Stopfen.
3. Pumpen Sie die Basis und den horizontalen Körper durch die anderen Luftventile auf.
4. Das Ventil anschließend mit dem Ventildeckel verschließen und das Ventil in das Produkt drücken, bis es flach mit dessen Oberfläche abschließt.
5. Verbinden Sie den Gartenschlauch mit dem Wasserschlauchanschluss.

HINWEIS: Keinesfalls einen Druckluftkompressor zum Aufblasen verwenden, da das Produkt sonst schnell beschädigt werden kann. Lässt sich das Ventil nicht in das Produkt drücken, ist es unter Umständen zu stark aufgeblasen. Ventil mit den Fingern an der Basis zusammendrücken, um etwas Luft abzulassen. Das Ventil anschließend mit dem Deckel verschließen und das Ventil in das Produkt drücken, bis es flach mit dessen Oberfläche abschließt.


LUFT ABLASSEN

Das Ventil nach außen ziehen. Öffnen Sie die Ventilkappe und drücken Sie die Ventilbasis zusammen um die Luft abzulassen. Wenn die Luft vollständig abgelassen ist, setzen Sie die Kappe wieder auf das Ventil. Von kleinen Kindern fernhalten – kleine Teile, Erstickungsgefahr.




ANWEISUNGEN ZUM ANSCHLIESSEN DES SCHLAUCHES

Ziehen Sie bei Produkten mit Wassersprühern oder Schlauchanschlüssen den Gewindeschlauchverbinder an einem Standard Gartenschlauch fest. Schalten Sie das Wasser langsam ein und stellen Sie die gewünschte Rotationsgeschwindigkeit ein (falls zutreffend)."



Bei Produkten mit einem Schnellanschlussmechanismus ziehen Sie den Mechanismus zwischen dem Gewindeschlauchanschluss und einem handelsüblichen Gartenschlauch fest.



PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

1. **Zur Reinigung:** Mit lauwarmem, mildem Seifenwasser abspülen und zum Trocknen aufhängen. Nie bügeln oder bürsten. Nicht mit lösemittelhaltigen Mitteln reinigen – dies verursacht dauerhafte Schäden am Produkt.
2. Während der Befüllung des Produkts dürfen Sie es nicht ziehen, da scharfe Gegenstände es sonst durchstechen könnten.
3. **Zur Reparatur:** Reinigen Sie den Reparaturbereich. Drücken Sie das mitgelieferte Reparaturpflaster fest auf den Einstich, das Loch oder Leck, warten Sie dann 30 Minuten, bevor Sie es erneut aufblasen.
WICHTIG: Verändern Sie dieses Produkt nicht und verwenden Sie keine Teile und Zubehörteile, die nicht vom Hersteller stammen. Ersetzen Sie defekte Teile gemäß den Anweisungen des Herstellers.
4. **Zum Ablassen:** Entfernen Sie alle Zubehörteile, Gartenschlauch und Spielzeug (falls vorhanden). Lassen Sie den Pool ab und entfernen Sie den Stopfen des Ablassventils. Sie können die Seitenwand auch nach unten und nach innen schieben, um den Pool vollständig zu entleeren.
5. **Zur Aufbewahrung:** Das Produkt entleeren und vollständig an der Luft trocknen. Vorsichtig zusammenklappen und an einem trockenen Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. Die Originalverpackung kann zur Aufbewahrung verwendet werden.