





Aufbauanleitung 280 133 – Unkrautstecher

Der perfekte Weg, um Unkraut in einer einfachen, umweltfreundlichen Art und Weise zu entfernen.

Bitte lesen Sie die Aufbauanleitung zuerst sorgfältig durch.

Aufbau und Montage:

1. Verschrauben Sie Teil A mit Teil B.
2. Setzen Sie Teil C und D zusammen, bis beide Bohrungen übereinander liegen.
3. Führen Sie Teil 1. (A+B) von der Griffseite durch das Aluminiumrohr (Teil 2. = C+D). Befestigen Sie Teil F mit einer der Schrauben am Ende und fixieren Sie den Kolben an der Griffseite ebenfalls mit einer Schraube.
4. Schieben Sie nun die Plastik-Kappe (E) über die Bohrungen von Teil 2. und verschrauben Sie diese mit den beiliegenden Schrauben.



Anwendung:

A. Positionieren Sie den Unkrautstecher mittig über dem Unkraut und drücken Sie ihn in den Boden.

B. Der Unkrautstecher lässt sich leicht drehen. Wenn Sie jedoch einen Widerstand spüren, versuchen Sie es nicht mit Gewalt, sondern drehen ihn 2–3mal und heben ihn dann langsam heraus.

C. Drücken Sie oben auf den Kolben, um das Unkraut auszuwerfen.

Achtung: Verwenden Sie den Unkrautstecher nicht um den Boden zu lockern.

Befeuchten Sie diesen vor der Verwendung. Nicht geeignet für steinigen Boden. Achten Sie während der Anwendung auf Steine, Wurzeln oder andere Gegenstände.

